



Bluetooth[®]
5.2



PACKTALK CUSTOM


PRZEWODNIK PO POLSKU



WYBIERZ FUNKCJE
KTÓRYCH POTRZEBUJESZ



WYBIERZ FUNKCJE
KTÓRYCH POTRZEBUJESZ



Cardo Connect App

Dostosuj swoją centralkę za pomocą aplikacji Cardo Connect.

1 Wybierz

Wybierz jeden z dostępnych pakietów planów subskrypcji.

2 Subskrybuj

Subskrybuj plan.

3 Zaktualizuj

Połącz swoje urządzenie z aplikacją Cardo Connect i gotowe, nowe funkcje zaktualizują się automatycznie.

Funkcje podstawowe

1-2

Wprowadzenie

3

Aplikacja Cardo Connect

4

Funkcje ogólne

5

Rozmowy telefoniczne

6-7

Radio

8

Muzyka

9

Zmiana źródła dźwięku

10-11

Interkom DMC

12-13

GPS/TFT

14

Ponowne uruchomienie urządzenia

Funkcje płatne

16

Szybkie wybieranie numeru

17

Udostępnianie muzyki

18

Profile audio

19-21

Dodawanie drugiego urządzenia

22

Interkom DMC


23

Uniwersalny interkom Bluetooth®

24-27

Komendy głosowe - stale w gotowości!

Wprowadzenie




Wciśnij i przytrzymaj



Liczba kliknięć



Włącz / Wyłącz



Parowanie telefonu



LED czerwone i niebieskie





Pobierz



Zarejestruj się



Wybierz język



Zaktualizuj oprogramowanie




Funkcje podstawowe

 Głośniej



 Ciszej



 Wycisz



Szybka Rolka


 Asystent głosowy



Siri




Asystent
Google




Połączenia telefoniczne

 Odbieranie rozmów przychodzących




 Ignorowanie rozmów przychodzących




 Kończenie rozmów




 Ponowne wybieranie




Zaprogramuj stacje



Włącz




Wyłącz




▶ Następna stacja



◀ Poprzednia stacja




»»» Automatyczne strojenie radia



▶ Włącz



⏸ Wyłącz



▶ Next track



◀ Previous track



Zmiana źródła dźwięku



Muzyka > Radio



Radio > Muzyka



Tworzenie grupy



LED czerwone i zielone 

Parowanie powiodło się

LED czerwone i zielone 

Włącz / Wyłącz wyciszenie grupy






Udostępnianie rozmów telefonicznych



Wybierz osobę z którą chcesz prowadzić prywatną rozmowę



Rozpocznij / Zatrzymaj prywatną rozmowę




1 Krok 1



LED czerwone i niebieskie 

2 Krok 2




LED czerwone i zielone 


3 Krok 3



Wcześniej podłączone urządzenie zostanie rozłączone (telefon/ TFT)


1 Krok 1



LED czerwone i niebieskie 

2 Krok 2




LED czerwone i zielone 

3 Krok 3




Wcześniej podłączone urządzenie zostanie rozłączone (telefon/ GPS)

Ponowne uruchomienie urządzenia



Powrót do ustawień fabrycznych






PŁAĆ ZA FUNKCJE
KTÓRYCH POTRZEBUJESZ



Cardo Connect App

Szybkie wybieranie numeru

 Zaprogramuj szybkie wybieranie w aplikacji Cardio Connect




 Zadzwonić na zapisany numer





Wybierz komu chcesz udostępnić swoją muzykę

1



2




3




4




Rozpocznij / Zatrzymaj udostępnianie



Profile audio



Tryb eco




GPS


1 Krok 1



LED czerwone i niebieskie 

2 Krok 2




LED czerwone i zielone 

3 Krok 3




TFT

1 Krok 1



LED czerwone i niebieskie

2 Krok 2




LED czerwone i zielone

3 Krok 3



Drugi telefon

1 Krok 1



LED czerwone i niebieskie 

2 Krok 2





LED czerwone i zielone 


3 Krok 3




 Połącz się z pasażerem przez Bluetooth



 Rozpocznij / Wstrzymaj rozmowę z pasażerem (Bluetooth)



Parowanie z interkodem Bluetooth®



Interkom Start / Stop

MOTOCYKLISTA A



Interkom Start / Stop

MOTOCYKLISTA B



E English



- **Answer**
- **Ignore**
- "Hey Cardo, **end call**"
- "Hey Cardo, **speed dial**"
- "Hey Cardo, **redial number**"



- "Hey Cardo, **music on**"
- "Hey Cardo, **music off**"
- "Hey Cardo, **next track**"
- "Hey Cardo, **previous track**"
- "Hey Cardo, **share music**"



- "Hey Cardo, **radio on**"
- "Hey Cardo, **radio off**"
- "Hey Cardo, **next station**"
- "Hey Cardo, **previous station**"



- **"Hey Siri"**
- **"OK Google"**



- "Hey Cardo, **volume up**"
- "Hey Cardo, **volume down**"
- "Hey Cardo, **mute audio**"
- "Hey Cardo, **unmute audio**"
- "Hey Cardo, **mute microphone**"
- "Hey Cardo, **unmute microphone**"



- "Hey Cardo, **battery status**"



For Bluetooth® intercom only

- "Hey Cardo, **call intercom**"
- "Hey Cardo, **end intercom**"

D Deutsch



- **Antworten**
- **Ignorieren**
- "Hey Cardo, **anruf beenden**"
- "Hey Cardo, **kurzwahl**"
- "Hey Cardo, **wahlwiederholung**"



- "Hey Cardo, **musik an**"
- "Hey Cardo, **musik aus**"
- "Hey Cardo, **titel vor**"
- "Hey Cardo, **titel zurück**"
- "Hey Cardo, **musik teilen**"



- "Hey Cardo, **radio an**"
- "Hey Cardo, **radio aus**"
- "Hey Cardo, **sender vor**"
- "Hey Cardo, **sender zurück**"



- **"Hey Siri"**
- **"Okay Google"**



- "Hey Cardo, **lauter**"
- "Hey Cardo, **leiser**"
- "Hey Cardo, **stumm ein**"
- "Hey Cardo, **stumm aus**"
- "Hey Cardo, **Mikrofon stumm schalten**"
- "Hey Cardo, **Mikrofon einschalten**"



- "Hey Cardo, **Akkustatus**"



- Nur für Bluetooth®-Sprechanlage
- "Hey Cardo, **llama al Intercomunicador**"
 - "Hey Cardo, **cierra el Intercomunicador**"

F Français



- **Réponds**
- **Ignore**
- "Hey Cardo, **raccroche**"
- "Hey Cardo, **numéro favori**"
- "Hey Cardo, **rappelle le numéro**"



- "Hey Cardo, **allume la musique**"
- "Hey Cardo, **éteins la musique**"
- "Hey Cardo, **morceau suivant**"
- "Hey Cardo, **morceau précédent**"
- "Hey Cardo, **partage la musique**"



- "Hey Cardo, **allume la radio**"
- "Hey Cardo, **éteins la radio**"
- "Hey Cardo, **station suivante**"
- "Hey Cardo, **station précédente**"



- **Dis Siri**
- **Ok Google**



- "Hey Cardo, **augmente le volume**"
- "Hey Cardo, **baisse le volume**"
- "Hey Cardo, **coupe le son**"
- "Hey Cardo, **active le son**"
- "Hey Cardo, **coupe le micro**"
- "Hey Cardo, **active le micro**"



- "Hey Cardo, **niveau de batterie**"



Pour l'interphone Bluetooth® uniquement

- "Hey Cardo, **appelle l'intercom**"
- "Hey Cardo, **quitte l'intercom**"

/ Italiano



- **Pronto**
- **Ignora**
- "Ciao Cardo, **termina chiamata**"
- "Ciao Cardo, **selezione rapida**"
- "Ciao Cardo, ricomponi il numero"



- "Ciao Cardo, **accendi la musica**"
- "Ciao Cardo, **spegni la musica**"
- "Ciao Cardo, **traccia successiva**"
- "Ciao Cardo, **traccia precedente**"
- "Ciao Cardo, **condividi musica**"



- "Ciao Cardo, **accendi la radio**"
- "Ciao Cardo, **spegni la radio**"
- "Ciao Cardo, **stazione successiva**"
- "Ciao Cardo, **stazione precedente**"



- **"Ehi Siri"**
- **"Okay Google"**



- "Ciao Cardo, **alza il volume**"
- "Ciao Cardo, **abbassa il volume**"
- "Ciao Cardo, **silenzia audio**"
- "Ciao Cardo, **riattiva audio**"
- "Ciao Cardo, **disattiva microfono**"
- "Ciao Cardo, **riattiva microfono**"



- "Ciao Cardo, **livello della batteria**"



- Solo per interfono Bluetooth®
- "Ciao Cardo, **chiama interfono**"
 - "Ciao Cardo, **termina interfono**"



www.cardo-polska.pl



Cardo Connect App

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support