









Interkom SENA SF2 przewodnik



Instalacja





Ładowanie



- Czerwona: ładuje
- Niebieska: naładowany


Operowanie przyciskami



Włączanie/ wyłączenie



Regulacja głośności



Sprawdzanie poziomu baterii



Włącz



70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

LED

■ - ■ - ■ ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ - ■ ...

Telefon / muzyka Parowanie



10"

Naciskaj przez 10s.



Tap

Naciśnij

Wybierz **Sena SF2**



Wprowadź PIN

0 0 0 0 PIN

LED ■ ■ ■ ■ ■

Muzyka Operowanie przyciskami



1"

Naciśnij i przytrzymaj 1s.



1"

Naciśnij i przytrzymaj 1s.



1"

Naciśnij i przytrzymaj 1s.




Odbierz



Naciśnij




Zakończ



Naciśnij i przytrzymaj przez 2s.




Wybór głosowy



Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.




Wybór z listy
Speed Dial



Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.




Odrzuć




Naciśnij i przytrzymaj przez 2s.


Interkom Parowanie interkomów




Interkom Rozpoczynanie i kończenie rozmów



Radio Wł. i wył.



Radio Wyszukiwanie stacji




Radio Wyszukiwanie automatyczne stacji



Zapisywanie wyszukanych stacji



Radio Przejście do następnej zapisanej stacji



Radio Zachowywanie lub usuwanie stacji



Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.



1 ~ 10, Cancel



lub



Naciśnij



Zapisz



Naciśnij i przytrzymaj przez 1s.

lub



Usuń



Naciśnij i przytrzymaj przez 1s.

Ustawienia

Za pomocą menu konfiguracyjnego



Naciśnij i przytrzymaj przez 10s.

Za pomocą programu Sena Device Manager

Podłącz interkom do komputera za pomocą kabla USB. Uruchom Sena Device Manager i kliknij DEVICE SETTING aby skonfigurować interkom. Więcej szczegółów pobierania i instalowania programu Sena Device Manager znajduje się w ulotce w opakowaniu produktu.

Za pomocą aplikacji Sena Smartphone App

1. Pobierz na swojego smartphona aplikację **Sena SF Utility App** dla Android czy iPhone z Google Play lub App Store. Odwiedź stronę **Sena.com/SF-app** po więcej szczegółów.
2. Sparuj smartphon z interkodem.
3. Uruchom aplikację **Sena SF Utility App**. Przesuń ekran w prawo i wybierz Setting aby skonfigurować ustawienia interkomu.


Rozwiązywanie problemów

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zresetować interkom do ustawień fabrycznych, użyj funkcji Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne i automatycznie się wyłączy.

Reset

Jeśli urządzenie nie działa właściwie z jakiegokolwiek powodu, naciśnij za pomocą np. spinacza przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia.



Sena Technologies, Inc.

www.sena.com

Customer Support: support.sena.com

E-mail: support@sena.com