

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERCOMU SENA SMH10

(PEŁNA INSTRUKCJA DO POBRANIA NA STRONIE PRODUCENTA WWW.SENABLUETOOTH.COM)



SMH10-11



SMH10-10



Sena SMH10 to bezprzewodowy intercom oraz zestaw słuchawkowy dla motocyklistów. Z zestawem tym łatwo odbierzesz rozmowę telefoniczną bez odrywania rąk od kierownicy, posłuchasz muzyki z podłączonego telefonu lub odtwarzacza MP3 czy głosowych instrukcji z nawigacji GPS. Jednocześnie możesz prowadzić rozmowę z pasażerem oraz z innymi użytkownikami zestawów SENA.

SENA SMH10 jest wyposażona w najnowszą technologię Bluetooth 3.0 zapewniającą bardzo szybki transfer dźwięku oraz pozwala obsługiwać takie profile jak Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

Dzięki najnowszej technologii Bluetooth 3.0 i zaawansowanej technologii cyfrowego przetwarzania sygnału, SMH10 oferuje najlepszą w swojej klasie jakość zarówno dla przychodzącego jak i wychodzącego dźwięku. Również łatwe i intuicyjne sterowanie urządzeniem sprawia, że SMH10 staje się idealnym i niezbędnym towarzyszem każdego motocyklisty.



Najważniejsze cechy zestawu SMH10 to:

- bardzo szybki transfer dzięki technologii Bluetooth 3.0
- bezprzewodowy zestaw głośnomówiący dla telefonów komórkowych Bluetooth,
- bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo do urządzeń audio z możliwością zdalnego sterowania odtwarzaniem muzyki poprzez Bluetooth AVRCP: odtwarzanie, pauza, do przodu, do tyłu,
- bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo do Nawigacji GPS,
- możliwość parowania 4 intercomów SMH10 i stworzenia czterokierunkowej konferencji z innymi użytkownikami SMH10 dzięki czemu posiadacze tych intercomów mogą ze sobą rozmawiać w naturalny sposób, w którym wszyscy słyszą się nawzajem,
- możliwość powiązania wielu urządzeń Bluetooth na raz, np.: telefon, nawigacja, MP3, inny intercom,
- możliwość podłączenia 2 telefonów komórkowych na raz,
- możliwość konferencyjnej rozmowy telefonicznej,
- możliwość podłączenia dodatkowego odtwarzacza muzyki stereo za pomocą kabla audio 3,5 mm,
- indywidualna regulacja głośności dla każdego źródła dźwięku,
- łatwa, intuicyjna obsługa poprzez poręczny przycisk Jog Dial (Patent),
- głosowe komunikaty podczas ustawiania intercomu,
- automatyczna (za pomocą głosu) lub manualna aktywacja intercomu,
- krystalicznie czysty i naturalny dźwięk dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi sygnału dźwiękowego oraz automatycznej korekcji szumów,
- wodoodporność, dzięki której z powodzeniem można używać intercomów w czasie niepogody,
- zasięg intercomu do 900 metrów (980 stóp),
- do 12 godzin rozmowy, 10 dni czasu czuwania,
- bateria litowo-polimerowa, czas ładowania 2,5 godz.,
- temperatura pracy od - 10° C do + 55° C,
- możliwość jednoczesnego używania intercomu oraz ładowania z gniazdka zapalniczki w czasie podróży,
- możliwość darmowego aktualizowania oprogramowania ze strony producenta,
- certyfikaty CE, FCC, TELEC, IC,
- 2 lata gwarancji.

UWAGA: Poniższe punkty odpowiadają punktom z pełnej instrukcji obsługi dostępnej na www.senablueetooth.com

3. INSTALACJA URZĄDZENIA W KASKU:

Producent zaleca użycie mocowania zaciskowego bardziej niż klejonego. Mimo, że naklejane mocowanie jest szybkie i wygodne, producent oraz importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty czy uszkodzenia powstałe w związku z jego odklejeniem. Instrukcja montażu znajduje się w dołączonym przewodniku lub w pełnej instrukcji obsługi na stronie www.

4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ORAZ JEGO ŁADOWANIE:

4.1. Aby włączyć urządzenie naciśnij jednocześnie przyciski JOG DIAL oraz PHONE BUTTON i przytrzymaj je przez ok. 1 sekundę. Niebieska dioda zabłyśnie i słyszane będą rosnące dźwięki (beep) oraz powitalny komunikat.

4.2. Wyłączenie urządzenia następuje poprzez krótkie, jednoczesne naciśnięcie tych samych przycisków.

4.3. Do ładowania urządzenia używaj dołączonego kabla USB, którego można podłączyć do ładowarki sieciowej wyposażonej w wyjście USB, komputera czy gniazdka USB zamontowanego w motocyklu. Można także użyć ładowarek do telefonów komórkowych, smartfonów, MP3 czy nawigacji posiadających takie samo wejście mini-USB jak w intercomie. W zestawie znajduje się również kabel który można podłączyć do gniazdka zapalniczki w motocyklu i ładować intercom podczas jazdy. Dioda znajdująca się obok gniazdka mini-USB podczas ładowania będzie świecić na czerwono i zmieni się na kolor niebieski jeśli bateria będzie w pełni naładowana. Czas ładowania baterii to ok. 2,5 godziny ładowarką 1000mA.

4.4. Kiedy poziom baterii jest niski, migająca dotychczas dioda niebieska zmieni się na kolor czerwony i słyszane będą trzy sygnały (beep) oraz głosowy komunikat „**Low battery**”.

4.5. Sprawdzanie stanu naładowania baterii. Stan baterii można również sprawdzać samemu na dwa sposoby:

4.5.1. Podczas włączania intercomu, niebieska dioda zmieni się w czerwoną i poinformuje nas o stanie naładowania baterii. 4 czerwone błyski oznaczają 70-100% naładowania, 3 błyski 30-70% natomiast 2 błyski to 0-30%.

4.5.2. Podczas włączania intercomu, naciskaj ciągle przyciski JOG DIAL oraz PHONE BUTTON przez ok. 3 sekundy i usłyszysz trzy wysokie sygnały (beep) oraz usłyszysz głosowy komunikat informujący o stanie baterii.

5. REGULACJA GŁOŚNOŚCI INTERCOMU:

Głośność intercomu można łatwo regulować przekręcając w prawo lub w lewo przycisk JOG DIAL. Gdy głośność osiągnie poziom max. lub min. zasygnalizowane to zostanie pojedynczym dźwiękiem. Poziom głośności jest ustawiany indywidualnie dla każdego sparowanego urządzenia dzięki czemu przy każdym kolejnym połączeniu danego urządzenia, nie trzeba na nowo regulować poziomu jego głośności.

6. PAROWANIE INTERCOMU Z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH:

Każde nowe urządzenie Bluetooth należy najpierw sparować z intercomem SENA. Parowanie takie przeprowadza się tylko raz na początku. Każde następne połączenie nastąpi automatycznie jeśli aktywne urządzenie znajdzie się w zasięgu. Zaraz po połączeniu słyszane będą komunikaty „**Phone connected**” lub „**Media connected**”.

6.1. Parowanie z telefonem komórkowym (Mobile phone pairing):

1. Włącz urządzenie a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ok. 5 sekund przycisk PHONE BUTTON do momentu aż dioda LED będzie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko oraz słyszane będą wielokrotne sygnały (beep), a także komunikat głosowy „**Phone pairing**”.

2. Wyszukaj w telefonie dostępne urządzenia Bluetooth, wybierz z listy SENA SMH10.

3. Wprowadź pin kod 0000. Niektóre telefony mogą nie pytać o kod pin.

4. Sparowane urządzenie potwierdzą zakończoną sukcesem procedurę, a w słuchawkach intercomu słychać będzie komunikat „**Your headset is paired**”.

5. Jeśli procedura parowania nie zakończy się w przeciągu 3 minut, intercom powróci automatycznie do stanu czuwania.

6.2. Parowanie innych urządzeń stereo (Bluetooth stereo device pairing):

1. Jeśli urządzenie audio jest zintegrowane z telefonem komórkowym (np. smartfon) nie ma potrzeby ponownego parowania urządzenia. Jeśli telefon komórkowy z wbudowanym odtwarzaczem MP3 jest sparowany już z intercomem, automatycznie można też słuchać za jego pomocą muzyki.

2. Jeśli posiadasz samodzielne urządzenie audio, konieczne jest jego sparowanie. Postępuj zgodnie z punktem 6.1.

Uwaga:

1. Jeśli połączenie Bluetooth pomiędzy intercomem oraz telefonem zostanie przerwane, naciśnij przycisk PHONE BUTTON w celu szybkiego przywrócenia połączenia.

2. Jeśli połączenie Bluetooth pomiędzy intercomem oraz odtwarzaczem muzyki zostanie przerwane, naciśnij przycisk JOG DIAL i przytrzymaj przez ok 1 sekundę w celu szybkiego przywrócenia połączenia

6.3. Parowanie nawigacji GPS:

W zależności w jaki sposób potrzebujesz wykorzystywać nawigację GPS, możesz sparować ją z intercomem w dwojaki sposób:


6.3.1. Wielopunktowe parowanie nawigacji GPS (Multipoint GPS pairing):

Jeśli wykorzystasz nawigację GPS tylko do otrzymywania instrukcji głosowych na temat zaplanowanej trasy, nie jako dodatkowego odtwarzacza muzyki, zalecane jest parowanie wielopunktowe. Pozwala ono na połączenie dwóch urządzeń w tym samym czasie: telefonu komórkowego oraz GPS.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 5 sekund przycisk JOG DIAL do momentu aż dioda LED będzie szybko migać na czerwono i słyszane będą wielokrotne sygnały (beep).
2. W przeciągu 2 sekund naciśnij przycisk PHONE BUTTON. Czerwona dioda zmieni się w niebieską i słyszane będą podwójne, wysokie sygnały (beep) a także komunikat głosowy „**Multipoint pairing**”.
3. Wyszukaj w nawigacji GPS dostępne urządzenia Bluetooth, wybierz z listy SENA SMH10.
4. Wprowadź kod pin 0000.
5. Sparowane urządzenia potwierdzą zakończoną sukcesem procedurę, a w słuchawkach intercomu słychać będzie komunikat „**Your headset is paired**”.
6. Jeśli procedura parowania nie zakończy się w przeciągu 3 minut, intercom powróci automatycznie do stanu czuwania.

6.3.2. Parowanie nawigacji GPS jako telefonu komórkowego (GPS pairing as mobile phone):

Jeśli nawigacja GPS używana jest nie tylko do otrzymywania instrukcji głosowych ale również służy jako urządzenie do słuchania muzyki, w celu sparowania z intercomem postępuj tak samo jak w punkcie 6.1. Jeśli tak postąpisz, intercom będzie myślał, że GPS jest telefonem komórkowym, więc nie będziesz mógł sparować dodatkowo telefonu komórkowego bezpośrednio z intercomem. Jednakże większość nawigacji GPS pozwala na połączenie z nimi telefonu komórkowego, więc będziesz mógł go używać właśnie poprzez nawigację. Sprawdź instrukcję obsługi Twojej nawigacji GPS w celu zapoznania się ze szczegółami.



7. PAROWANIE WG WYBRANYCH PROFILI A2DP LUB HFP:

Szczegóły w pełnej instrukcji do pobrania ze strony producenta www.senablueetooth.com


8. PAROWANIE INTERCOMÓW:

8.1. Parowanie z innymi intercomami SENA SMH10:

Intercom SENA SMH10 może być sparowany z 3 innymi zestawami SMH10. W celu sparowania zestawów i utworzenia bezprzewodowej komunikacji postępuj jak poniżej:

1. Włącz dwa zestawy, które chcesz ze sobą sparować (A oraz B).
2. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 5 sekund przycisk JOG DIAL na zestawie A do momentu, aż czerwona dioda będzie szybko migać. Słyszany będzie również komunikat głosowy „**Intercom pairing**” oraz podwójne sygnały (beep). Postępuj analogicznie także z drugim zestawem B.
3. Jeśli na obu intercomach czerwona dioda mruga szybko i słychać podwójne sygnały (beep), naciśnij krótko na jednym z intercomów przycisk JOG DIAL i poczekaj aż diody na obu intercomach zmienią się na kolor niebieski i połączenie zostanie automatycznie ustanowione. Jeśli w przeciągu 1 minuty procedura parowania nie zostanie zakończona, SMH10 automatycznie powróci do stanu czuwania.
4. W taki sam sposób można sparować pozostałe intercomy A z C oraz A z D w celu utworzenia połączeń.
5. Kolejność parowania intercomów wymaga przestrzegania procedury „**Last-Come, First-Served**”, tzn. jeśli sparowanych jest kilka intercomów, to intercom sparowany jako ostatni będzie pierwszym rozmówcą, a sparowany jako pierwszy ostatnim.

Na przykład, po zakończonej procedurze parowania intercomów opisanej powyżej intercom D będzie pierwszym wywoływanym intercomem, C będzie drugim, a B trzecim w stosunku do intercomu A.



UWAGA! Jeśli chcesz aby każdy z czterech użytkowników mógł rozmawiać z wybranym przez siebie rozmówcą i dzwonić do niego, powyższą procedurę parowania należy przeprowadzić pomiędzy wszystkimi czterema intercomami, tak aby każdy intercom był sparowany z pozostałymi. Czyli intercom A parujemy z intercomami B, C i D następnie B parujemy z C i D oraz analogicznie C parujemy z D. Należy tylko pamiętać kolejność parowania intercomów, aby poprzez jedno, dwa lub trzy naciśnięcia przycisku JOG DIAL połączyć się z zamierzonym rozmówcą.

8.2. Parowanie z innymi modelami intercomów SENA:


SENA SMH10 może być sparowana również z innymi modelami intercomów SENA. W celu przeprowadzenia parowania postępuj zgodnie z powyższą procedurą. Jest ona taka sama dla wszystkich intercomów SENA.

UWAGA! Intercomy sprzedawane w parach (2 szt.) są już fabrycznie ze sobą sparowane.

9. KONFIGURACJA INTERCOMÓW SENA SMH10:

Możesz samodzielnie konfigurować intercom SMH10 i według potrzeb zmieniać ustawienia za pomocą instrukcji głosowych.

1. Aby przejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk JOG DIAL przez ok. 12 sekund aż dioda LED będzie świecić stałym niebieskim światłem i usłyszysz wysokotonowe, podwójne sygnały (beep). Usłyszysz również instrukcję głosową „**Configuration menu**”.
2. Przekręć pokrętkę JOG DIAL w prawo lub w lewo, aby poruszać się po menu. Usłyszysz głosowe potwierdzenie w którym menu się znajdujesz.
3. Każdą funkcję możesz włączyć naciskając przycisk PHONE BUTTON lub wyłączyć naciskając przycisk JOG DIAL.
4. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, intercom automatycznie opuści menu i powróci do trybu czuwania.
5. Jeśli chcesz natychmiast opuścić menu, przekręcaj pokrętkę JOG DIAL aż usłyszysz informację „**Exit configuration**” i naciśnij przycisk PHONE BUTTON w celu potwierdzenia. Intercom powróci do trybu czuwania.



W menu konfiguracyjnym znajdują się poniższe opcje:

1. **VOX phone** – głosowe odbieranie połączeń telefonicznych (fabrycznie włączone) – pozwala odbierać telefon poprzez wypowiedzenie pojedynczego słowa np. halo.
2. **VOX intercom** – głosowa aktywacja intercomu (fabrycznie wyłączone) – pozwala aktywować intercom i rozpocząć rozmowę poprzez głośne wypowiedzenie słowa. Jeśli przez 20 sekund rozmowa nie będzie prowadzona, intercom się rozłączy i przejdzie w tryb czuwania oszczędzając baterię. Jeśli jednak mimo to naciśniesz przycisk JOG DIAL aktywując połączenie manualnie, głosowa funkcja się dezaktywuje i będzie znów aktywna po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia.
3. **Voice prompt** – instrukcje głosowe (fabrycznie włączone).
4. **PLC setting** – funkcja poprawy jakości dźwięku (fabrycznie włączone).
5. **Delete all pairings** – pozwala skasować wszystkie utworzone połączenia podczas dotychczasowych procedur parowania. Aby zatwierdzić należy przycisnąć przycisk PHONE BUTTON. Usłyszysz informację „**All pairings delete**”.
6. **Exit configuration** – wyjście z menu.

10. KOLEJNOŚĆ (PRIORYTETY) PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ:

Intercom SMH10 pracuje w oparciu o pewne zadane priorytety. Poniższe urządzenia ustawione są w kolejności od najważniejszego:

1. Telefon komórkowy,
2. Intercom,
3. Urządzenie audio podłączone przez kabel 3,5mm,
4. MP3 lub inne urządzenie audio podłączone przez Bluetooth.

Dźwięk z urządzenia podrzędnego jest zawsze przerywany przez przychodzący dźwięk urządzenia nadrzędnego. Na przykład, muzyka stereo będzie przerywana przez przychodzącą rozmowę poprzez intercom, a ta zaś będzie przerywana przez przychodzącą rozmowę telefoniczną.

11. SŁUCHANIE MUZYKI STEREO:

11.1. Poprzez kabel audio:

Podłącz odtwarzacz MP3 bezpośrednio do bazy intercomu SMH10 używając zawartego w zestawie kabla z wtyczką Jack. Aby regulować poziom głośności możesz zarówno używać pokrętki JOG DIAL jak i również przycisków na odtwarzaczu MP3.

11.2. Poprzez Bluetooth:

Urządzenia audio Bluetooth wymagają sparowania z intercomem. Postępuj jak wskazano w punkcie 6.2. **Bluetooth stereo device pairing**. Jeśli urządzenie audio, które zamierzasz połączyć z intercomem, obsługuje profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), będziesz mógł używać intercomu jako zdalnego pilota do obsługi tego urządzenia. Nie tylko więc będziesz mógł regulować głośność słuchanej muzyki lecz również wybierać, przesunąć i wstrzymać odtwarzane utwory.

- aby regulować głośność, pokręć w prawo lub w lewo przyciskiem JOG DIAL,
- aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 1 sekundę przycisk JOG DIAL aż usłyszysz podwójny sygnał (beep),
- aby przesunąć utwory do przodu lub do tyłu, jednocześnie naciskając przekręć w prawo lub w lewo przycisk JOG DIAL.

UWAGA!

Muzyka poprzez Bluetooth dostępna jest tylko wtedy, kiedy przewód audio z wtyczką jack 3,5mm nie jest podłączony.

12. NAWIĄZYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH:

1. Kiedy słyszysz przychodzącą rozmowę telefoniczną, naciśnij krótko przycisk JOG DIAL lub PHONE BUTTON aby ją odebrać.
2. Jeśli odbiór za pomocą głosu (**Voice Activated Phone Answering, VOX phone**) jest aktywny, możesz odebrać przychodzącą rozmowę telefoniczną poprzez głośne wypowiedzenie dowolnego słowa np. halo.
3. Aby zakończyć rozmowę telefoniczną naciśnij krótko przycisk JOG DIAL lub PHONE BUTTON lub poczekaj aż dzwoniąca osoba ją zakończy.
4. Aby odrzucić połączenie, podczas sygnału przychodzącej rozmowy naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk JOG DIAL aż usłyszysz "beep".
5. Aby przełączyć trwającą rozmowę z telefonu komórkowego na intercom, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk PHONE BUTTON aż usłyszysz "beep".
6. Nawiązywanie połączenia może odbywać się na kilka sposobów:
 - wprowadź numer na klawiaturze telefonu i wykonaj połączenie. Rozmowa zostanie automatycznie przełączona na intercom.
 - po wybraniu numeru i rozpoczęciu rozmowy w niektórych starszych telefonach komórkowych może nie nastąpić automatyczne przełączenie rozmowy na intercom. W takim wypadku należy przycisnąć przycisk PHONE BUTTON zaraz po wybraniu numeru.
 - naciśnij przycisk PHONE BUTTON w trybie czuwania intercomu aby aktywować głosowe wybieranie numeru. Podłączony telefon musi posiadać taką funkcję.
 - aby wybrać ostatni numer telefonu, naciśnij dwa razy przycisk PHONE BUTTON w trybie czuwania intercomu. Usłyszysz komunikat głosowy "Last number redial".

13 DWUKIERUNKOWE ROZMOWY PRZEZ INTERCOM:

13.1. Rozpoczęcie i zakończenie dwukierunkowej rozmowy poprzez intercom:



1. Możesz rozpocząć rozmowę z każdym sparowanym intercomem poprzez krótkie naciśnięcie przycisku JOG DIAL. Pojedyncze naciśnięcie połączy z pierwszym rozmówcą, podwójne naciśnięcie z drugim rozmówcą i potrójne naciśnięcie z trzecim rozmówcą.
2. Aby zakończyć rozmowę obojętnie z którym rozmówcą, naciśnij tylko raz przycisk JOG DIAL. Podwójne czy potrójne naciśnięcie przycisku w tym momencie nie wywoła żadnego skutku.

13.2. Rozmowa przez intercom oraz rozmowa telefoniczna:

1. Kiedy podczas trwającej rozmowy poprzez intercom przyjdzie połączenie telefoniczne, będziesz słyszeć sygnał informujący o tym. Możesz wtedy odebrać rozmowę telefoniczną i zawiesić rozmowę przez intercom, lub odrzucić przychodzące połączenie telefoniczne i pozostać przy rozmowie przez intercom.

a. W momencie kiedy słyszysz przychodzącą rozmowę telefoniczną, naciśnij krótko przycisk JOG DIAL lub PHONE BUTTON aby ją odebrać i zawiesić rozmowę przez intercom. Po zakończonej rozmowie telefonicznej rozmowa przez intercom powróci automatycznie.

b. Aby odrzucić połączenie, podczas sygnału przychodzącej rozmowy naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk JOG DIAL aż usłyszysz "beep".

2. Kiedy podczas trwającej rozmowy telefonicznej inny intercom będzie się chciał z Tobą połączyć, usłyszysz 4 wysokie sygnały (beep) informujące o przychodzącej rozmowie. Usłyszysz także głosowy komunikat "Intercom requested". W tym wypadku przychodząca rozmowa przez intercom nie wyprze rozmowy telefonicznej ponieważ intercom ma niższy priorytet niż telefon. Aby rozpocząć lub odebrać rozmowę przez intercom należy zakończyć rozmowę telefoniczną.


13.3. Rozmowa przez intercom oraz instrukcje głosowe z nawigacji GPS:

Jeśli masz sparowaną nawigację GPS z intercomem tak jak to opisano w punkcie 6.3. tej instrukcji, możesz słyszeć głosowe komendy z nawigacji w trakcie trwania rozmowy przez intercom. Nawigacja GPS jest wyżej w hierarchii urządzeń niż intercom przez co rozmowa przez intercom zostanie automatycznie zawieszona i usłyszysz komendy przychodzące z nawigacji. Zaraz po skończonych komendach z nawigacji, rozmowa przez intercom zostanie przywrócona.

14. TRZYOSOBOWA KONFERENCJA PRZEZ INTERCOM:

14.1. Rozpoczęcie trzyosobowej konferencji:

Ty, jako użytkownik A możesz utworzyć trzyosobową konferencję z dwoma kolejnymi użytkownikami intercomów SENA SMH10 poprzez nawiązanie dwóch połączeń w tym samym czasie. W czasie kiedy trwa trzyosobowa konferencja, połączenia ze sparowanymi telefonami komórkowymi wszystkich uczestników konferencji będą nieaktywne, ale jak tylko konferencja zostanie zakończona lub jak tylko jeden z uczestników się rozłączy, wszystkie sparowane telefony komórkowe będą znów aktywne. Jeśli podczas trwającej konferencji będziesz chciał odebrać przychodzącą rozmowę telefoniczną, zakończ rozmowę konferencyjną aby automatycznie aktywować telefon i móc go odebrać.



1. Musisz (A) być sparowany z dwoma kolejnymi użytkownikami intercomów SENA SMH10 (B i C) aby móc utworzyć konferencję.

2. **Rozpocznij rozmowę z jednym z dwóch sparowanych z Tobą rozmówców. Nie ma znaczenie czy Ty (A) czy Twój rozmówca (B) rozpoczniesz rozmowę.**

3. Drugi rozmówca (C) może teraz dołączyć do Waszej rozmowy łącząc się z Twoim intercomem (A).

4. Teraz Ty (A) oraz Twoi rozmówcy (B i C) możecie prowadzić rozmowę konferencyjną przez intercom.

14.2. Zakończenie trzyosobowej konferencji:

Kiedy jesteś aktywnym uczestnikiem takiej konferencji, możesz zakończyć ją całkowicie lub tylko rozłączyć się z jednym wybranym rozmówcą.


1. Naciśnij przycisk JOG DIAL przez 1 sekundę aż usłyszysz „beep” oznaczający całkowite zakończenie konferencji. Oba intercomy Twoich rozmówców (B i C) zostaną rozłączone.

2. Naciśnij raz lub dwa razy przycisk JOG DIAL jeśli chcesz rozłączyć się tylko z jednym wybranym uczestnikiem konferencji. Na przykład, przez podwójne naciśnięcie przycisku JOG DIAL rozłączysz się z rozmówcą B (sparowany jako pierwszy) jednak nadal będziesz prowadził aktywną rozmowę z rozmówcą C.

15. CZTEROOSOBOWA KONFERENCJA PRZEZ INTERCOM:

15.1. Rozpoczęcie czteroosobowej konferencji:

W łatwy sposób możesz utworzyć również czteroosobową konferencje poprzez dodanie czwartego rozmówcy D do aktywnej trzyosobowej konferencji. Nowy uczestnik D, który musi być najpierw sparowany z uczestnikiem C, może dołączyć do konferencji poprzez połączenie się z nim.



UWAGA! Jeśli chcesz aby każdy z czterech użytkowników mógł być rozmówcą „A” i mógł inicjować i rozpoczynać trzy i czteroosobową konferencję, powyższą procedurę parowania należy przeprowadzić pomiędzy wszystkimi czterema intercomami, tak aby każdy intercom był sparowany z pozostałymi. Czyli intercom A parujemy z intercomami B, C i D następnie B parujemy z C i D oraz analogicznie C parujemy z D. Należy tylko zapamiętać kolejność parowania intercomów, aby rozpoczynając konferencję zachować powyższą kolejność łączenia się intercomów. (patrz powyższe schematy).

15.2. Zakończenie czteroosobowej konferencji:

Tak samo jak w przypadku konferencji trzyosobowej, możesz zakończyć konferencje całkowicie lub tylko rozłączyć się z jednym wybranym rozmówcą.

1. Naciśnij przycisk JOG DIAL przez 1 sekundę aż usłyszysz „beep” oznaczający całkowite zakończenie konferencji. Oba intercomy Twoich rozmówców (B i C) zostaną rozłączone.
2. Naciśnij raz lub dwa razy przycisk JOG DIAL jeśli chcesz rozłączyć się tylko z jednym wybranym uczestnikiem konferencji. Na przykład, przez podwójne naciśnięcie przycisku JOG DIAL rozłączysz się z rozmówcą B (sparowany jako pierwszy) jednak nadal będziesz prowadził aktywną rozmowę z rozmówcą C. Pamiętaj jednak, że jeśli rozłączysz się z rozmówcą C to jednocześnie utracisz połączenie z rozmówcą D, który sparowany jest z rozmówcą C.

16. TRZYOSOBOWA KONFERENCJA Z UDZIAŁEM TELEFONU KOMÓRKOWEGO:

Możesz utworzyć również trzyosobową konferencję z udziałem osoby dzwoniącej przez telefon komórkowy. Kiedy prowadzisz rozmowę poprzez telefon komórkowy, połącz się z wybranym użytkownikiem intercomu naciskając przycisk JOG DIAL. Utworzy się w ten sposób konferencja w której dwie osoby połączone za pomocą intercomu będą mogły rozmawiać z osobą dzwoniącą n telefon komórkowy sparowany z intercomem. Aby zakończyć konferencję (odłączyć drugiego rozmówcę przez intercom) i powrócić do prywatnej rozmowy telefonicznej, naciśnij krótko przycisk JOG DIAL. Aby rozłączyć najpierw rozmowę telefoniczną i utrzymać rozmowę przez intercom, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk JOG DIAL, naciśnij krótko przycisk PHONE BUTTON lub poczekaj aż osoba dzwoniąca zakończy rozmowę pierwsza.

17. PROBLEMY Z NAWIĄZANIEM POŁĄCZENIA PRZEZ INTERCOM:

Kiedy próbujesz nawiązać połączenie przez intercom z jednym z Twoich rozmówców i w tym samym czasie prowadzi on rozmowę z innym rozmówcą, usłyszysz podwójny, niski sygnał (beep) oznaczający zajęty intercom. Usłyszysz także głosową instrukcję **“Intercom failed, try again later”**. W tym przypadku musisz spróbować nawiązać połączenie później. Z drugiej strony osoba, z którą próbowałeś się połączyć, usłyszy 4 wysokie sygnały informujące o przychodzącym połączeniu przez intercom.

18. PRZYWRACANIE POŁĄCZENIA:

Jeśli Twój rozmówca oddali się i nagle straci zasięg, możesz słyszeć statyczny hałas i intercom może się rozłączyć. W takim wypadku SMH10 automatycznie, co 8 sekund będzie próbować przywrócić połączenie. Usłyszysz podwójne, wysokie sygnały (beep), aż do momentu nawiązania połączenia. Jeśli nie chcesz ponownego połączenia, naciśnij przycisk JOG DIAL.

19. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH URZĄDZENIA:

1. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przez 12 sekund przycisk PHONE BUTTON, aż dioda LED będzie świecić stałym, czerwonym światłem i usłyszysz dwa wysokie sygnały (beep). Usłyszysz także komunikat głosowy **“Factory reset”**.
2. W przeciągu 5 sekund naciśnij przycisk JOG DIAL aby potwierdzić reset. Urządzenie powróci do ustawień fabrycznych i automatycznie się wyłączy. Usłyszysz również komunikat głosowy **“Headset reset, good-bye”**.
3. Jeśli w przeciągu 5 sekund nie naciśniesz przycisku JOG DIAL, procedura resetowania zostanie anulowana i urządzenie powróci do stanu czuwania. Usłyszysz komunikat głosowy **“Canceled”**.

20. RESETOWANIE URZĄDZENIA:

Jeżeli intercom SMH10 nie działa prawidłowo lub zawiesza się z jakiegoś powodu, możesz go zresetować poprzez przycisk resetowania. Znajduje się on na odwrocie urządzenia w bardzo małym otworze i można go nacisnąć za pomocą np. spinacza do papieru. Należy wprowadzić końcówkę spinacza w ten otwór, lekko nacisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sekundę. Urządzenie wyłączy się i po ponownym uruchomieniu powinno działać poprawnie. Reset nie przywraca intercomu do ustawień fabrycznych.

21. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA:

Oprogramowanie intercomu SMH10 może być na bieżąco aktualizowane ze strony producenta www.senablutooth.com dzięki czemu możesz cieszyć się najnowszym i najlepszym oprogramowaniem dostępnym w danej chwili.

Wyłączny importer: Olek Motocykle

Więcej na www.senablutooth.com oraz www.olekmotocykle.pl